

**witt**

S P O R T

**Witt Smart Run Pro**



Brugsanvisning DK: 2-34

# Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....            | 2  |
| SIKKERHEDSANVISNINGER .....              | 3  |
| LISTE OVER DELE .....                    | 5  |
| OVERSIGT .....                           | 6  |
| INSTALLATIONSGUIDE .....                 | 7  |
| SYSTEMINDSTILLINGER OG GENVEJE .....     | 13 |
| HOVEDFUNKTIONSSOMRÅDER .....             | 13 |
| MULTIMEDIA GUIDE .....                   | 20 |
| INDSTIL OG PERSONLIGGØR LØBEBÅNDET ..... | 25 |
| UPLOAD BILLEDERNE TIL LØBEBÅNDET .....   | 25 |
| FJERN BILLEDERNE FRA LØBEBÅNDET .....    | 28 |
| RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE .....       | 30 |
| VEDLIGEHOLDELSESSKEMA FOR LØBEBÅND.....  | 33 |
| REKLAMATIONSRET OG SERVICE .....         | 34 |

## Tekniske specifikationer

1. Indgangsspænding: 220V±15 % (50Hz eller 60Hz)
2. Motorstyrke: 3,0 hk (Maks. 8 hk)
3. Omgivelsestemperatur: 0-40 C°
4. Hastighedsområde: 1-20 (km/t)
5. Hældningsområde: 0-16 %
6. Tidsvisning: 00: 00: 00-99: 59: 59 + (minutter: sekunder)
7. Distanceområde: 0-999+ (kilometer)

DENNE MANUAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN TRÆNING OG OPBEVARES TIL SENERE BRUG

## Sikkerhedsanvisninger

For at mindske risikoen for forbrænding, brand, elektrisk stød eller personskader, læs følgende advarsler og sikkerhedsinstruktioner, før du bruger løbebåndet.

1. Løbebåndets maksimale vægtpacitet er 180 kg for én person ad gangen.
2. Løbebåndet er kun velegnet til indendørs brug.
3. Hold objekter, børn og kæledyr væk fra løbebåndet, for at undgå skader.
4. Brug løbebåndet på en solid og plan overflade, og pas på, når du skifter position og bevæger dig på det.
5. Hold løbebåndet væk fra vand, fugt, varme og ild.
6. For at undgå elektrisk stød må man aldrig tabe eller indsætte nogen genstande/objekter i nogen af maskinens åbninger. Indsæt ikke fingrer eller andre kropsdele i maskinen.
7. Brug ikke andet tilbehør til løbebåndet, som ikke er anbefalet af producenten. Tilbehør kan forårsage personskade.
8. SØRG FOR, AT LØBEBÅNDET ER KORREKT JORDFORBUNDET. Kontroller altid strømkablet for skader før brug, og sørg for en god eltilslutning til løbebåndet. Kontroller, at spændingen af strømforsyningen er den samme som angivet på strømkablet.
9. Bær ikke tøj, der kan blive fanget af en af løbebåndets dele. Anvend passende beklædning.
10. Anbring dine fødder på kanterne, før du starter løbebåndet. Du må aldrig starte løbebåndet på en høj løbehastighed og forsøge at hoppe op på det!
11. Puls-sensoren er ikke et medicinsk apparat/instrument og kan kun bruges vejledende. Flere ting, herunder brugerens bevægelser, kan påvirke nøjagtigheden af sensoren.
12. Inden du begynder at bruge løbebåndet, bør du konsultere din læge for at afgøre, om du har nogen fysiske eller sundhedsmæssige forhold, der kan skabe en risiko for dit helbred og sikkerhed, eller forhindre dig i at bruge løbebåndet ordentligt. Din læges råd er afgørende, hvis du tager medicin, der påvirker din puls, blodtryk eller kolesterolniveau.
13. Vælg den hastighed, som passer til dit konditionsniveau.
14. Løbebåndet bør aldrig efterlades uden opsyn, når stikket er sat i. Tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, og før dele sættes på eller tages af.
15. Børn under 12 år må ALDRIG bruge løbebåndet. Hold kæledyr og børn under 12 år væk fra løbebåndet.
16. Brug aldrig løbebåndet under tordenvejr, for at undgå elektrisk stød.
17. Overbelast ikke løbebåndet i lang tid (maksimalt 17 timer); overbelastningen kan beskadige motoren og maskinens display og kan reducere levetiden på løbebåndet.


18. Rør aldrig ved bevægelige dele.
19. Stop brugen af løbebåndet, hvis du føler utilpashed, eller hvis der er noget galt med maskinen.
20. Vær særlig opmærksom under brug af løbebåndet, hvis du har langt hår. Det anbefales at sætte håret op, så det ikke kan komme i klemme.
21. Hvis du oplever nogen form for smerter, herunder men ikke begrænset til, brystsmerter, utilpashed, svimmelhed eller stakåndethed, skal du stoppe træningen med det samme og søge læge, før du fortsætter. Forkert eller overdreven træning kan medføre helbreds-mæssige skader.
22. Brug aldrig løbebåndet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Kontakt din lokale forhandler ved behov for udskiftning eller reparation.
23. Løbebåndet må ikke bruges af børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, med mindre de er under tilstrækkelig opsyn og er korrekt instrueret.
24. Selv under opsyn må børn aldrig bruge løbebåndet til leg!
25. Det er vigtigt, at løbebåndet kun bruges indendørs i tilstrækkeligt tempererede og tørre rum, for at undgå statisk elektricitet. Vær særlig opmærksom om vinteren. Statisk elektricitet kan virke forstyrrende og endda forårsage produktskade. Syntetiske fibre og materialer kan også generere statisk elektricitet. Undgå at bruge løbebåndet, hvis du er ikklædt tøj af syntetiske materialer.

Tak fordi, du valgte Witt Smart Run Pro, som gør det sjovt at løbe en tur!  
Vi håber, løbebåndet vil give dig masser af gode, nye løbeoplevelser.


## Liste over dele


| Nr. | Navn                       | Antal |
|-----|----------------------------|-------|
| 1   | Hovedramme                 | 1     |
| 2   | Elektronisk ur             | 1     |
| 3   | Holder til elektronisk ur  | 1     |
| 4   | Håndtag                    | 1     |
| 5   | Lodrette stolper           | 2     |
| 6   | Skrue M6*12                | 2     |
| 7   | Skrue M6*16                | 4     |
| 8   | Skrue M8*85                | 4     |
| 9   | Skrue M10*30               | 11    |
| 10  | Buet spændeskive M6 (sort) | 4     |
| 11  | Buet spændeskive M6        | 4     |
| 12  | Buet spændeskive M8        | 4     |
| 13  | Buet spændeskive M10       | 11    |
| 14  | Flad spændeskive M6        | 4     |
| 15  | Værktøj                    | 1 sæt |
| 16  | Olie                       | 1     |

# Oversigt




## Trådløs mobilopladning




1.  Trådløs opladning understøttes kun af mobiltelefoner der imødekommer Qi-standard;
2. Alt efter type af mobiltelefon, kan signalstedet for trådløs opladning være forskelligt placeret. Generelt anbefales det at placere telefonen ved nederste højre hjørne af opladningsområdet. Hvis det ikke lykkes at oplade, vend telefonen 180 grader, eller placer den ved nederste venstre hjørne.
3. Anbring ikke metalgenstande i opladningsområdet, da trådløs opladning ikke fungerer igennem ledende magnetiske materialer som f.eks. metal.
4. Beskyttelsesomslag på mobiltelefonen vil reducere effektiviteten af den trådløse opladning. Hvis coveret er for tykt eller lavet af metal, vil opladning ikke være muligt. Hvis opladningen driller, så prøv evt. at fjerne dit cover, og test om det giver nogen ændring.

Producenten forbeholder sig retten til at foretage produktændringer og -forbedringer uden forudgående varsel.


# Installationsguide

**1**

Tag løbebåndet ud af kassen, og anbring det på gulvet.


**2**

Fjern de to M5-skruer i dækslet på motorfrontcoveret, og åbn coveret i diagonal retning.



1. Tryk på den ene side af den lodrette stolpe, så dækslet glider ud **(1)**.
2. Forbind datakablet nederst på stolpen med metalbundet fra venstre lodrette stolpe, træk gennem hul A og hul C nederst på venstre stolpe.
3. Indsæt den lodrette stolpe, isæt de to M5-skruer **(2)**, men stram dem ikke endnu.


|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 1) Dæksel ved lodret stolpe | 1 stk. |
| 2) Topskruer M10*30         | 4 stk. |
| 3) Spændeskive M10          | 4 stk. |



- Påsæt forbindelsesstykket **(4)** på venstre og højre stolpe, og stram med skruer **(1)**.  
 Stram herefter alle skrueerne fra trin 3.  
 Bemærk: når en skrue er strammet, bruges forlængerstykket (c). Påsæt det for enden af unbraconøglen (b) for at øge drejningsmomentet.




|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 1) Topskruer M10*30     | 4 stk. |
| 2) Spændeskive M10      | 4 stk. |
| 3) Flad spændeskive M10 | 4 stk. |
| 4) Forbindelsesstykke   | 1 stk. |



- Løs skruen **(6)** og fjern nederste dæksel fra holderen til det elektroniske ur **(3)**. Tilslut den nedeste del **(8)** af strømlinen til den øverste del **(7)**.
- Anbring holderen med det elektroniske ur på forbindelsesstykket, og lås det fast med skruer **(1)**.
- Fastgør nu det nederste dæksel **(3)** til holderen til det elektroniske ur med skruer **(6)**, og buede spændeskiver **(5)** og flade spændeskiver **(4)**.


|  |        |
|--|--------|
| 1) Skruer M10*30   | 3 stk. |
| 2) Buet spændeskive M10  | 3 stk. |
| 3) Nederste del af dæksel til holderen til det elektroniske ur |        |
| 4) Flad spændeskive Ø10*Ø5.3*1                                 | 4 stk. |
| 5) Buet spændeskive M5   | 4 stk. |
| 6) Skruer M5*16  | 4 stk. |
| 7) Øverste del af strømlinen                                   |        |
| 8) Nederste del af strømlinen                                  |        |

**6**

1. Løft det trekantede beslag **(4)** og indsæt gummi-spændeskiven **(3)** (den rillede side skal vende nedad). Brug skruen **(1)** og fastgør holderen til det elektroniske ur grundigt. Når du bruger skrue til at fastgøre holderen til det elektroniske ur, vær da opmærksom på justering af støttestativets nivellering.
2. Placer den bløde spændeskive **(8)** før display-beslaget **(7)** på det trekantede beslag **(4)**, og brug herefter skruen **(5)** til at fastgøre display-beslaget. Placer displayet på stativet.


|                        |        |
|------------------------|--------|
| 1) Skruer M8*85        | 4 stk. |
| 2) Buet spændeskive M8 | 8 stk. |
| 3) Gummi-spændeskive   | 2 stk. |
| 4) Trekantet beslag    | 1 stk. |
| 5) Skruer M8*20        | 4 stk. |
| 6) Flad spændeskive M8 | 4 stk. |
| 7) Display-beslag      | 1 stk. |
| 8) Blød spændeskive    | 1 stk. |

7



1. Løsn stjerneskruen **(1)** på det elektroniske urs bagsidecover og indsæt USB-kablet **(6)** og forbindelsesledningen til bundkortadapteren **(7)** i det elektroniske ur.
2. Fastgør LCD-skærmen på beslaget med skruer **(4)**, og fastgør bagsidecoveret på det elektroniske ur med skruen **(1)**.

|  |        |
|--|--------|
| 1) Skruer M5*15                            | 1 stk. |
| 2) Spændeskive M5                          | 1 stk. |
| 3) Flad spændeskive Ø10*Ø5.3*1             | 1 stk. |
| 4) Skruer M6*15                            | 4 stk. |
| 5) Spændeskive M6                          | 4 stk. |
| 6) USB-kabel                               | 1 stk. |
| 7) Forbindelsesledning til bundkortadapter | 1 stk. |




Når tilslutningen af hele maskinen er udført, kan holderen med det elektroniske ur genmonteres sammen med bagside-coveret til LCD-skærmen og dækslet til venstre og højre stolpe. Til sidst fastgøres frontcoveret til motoren med skruer **(1+3)**. Installeringen af løbebåndet er færdig.

# Systemindstillinger og genveje


## Startside

Når du har startet løbebåndet, skal du først tilgå startside. Startsidens interface er opdelt i to interaktive områder, som vist nedenfor:



| Navn                                   | Beskrivelse   |
|--|---|
| <p>①</p> <p>Hovedfunktions-områder</p> | <p>Hovedfunktionsområdet inkluderer alle løbetræningsprogrammer i det pågældende løbebånd. Vælg imellem forskellige programmer alt efter individuelle ønsker. Efterfølgende er en detaljeret oversigt over hvert enkelt program.</p>  |
| <p>②</p> <p>Status og genveje</p>      | <p>Denne sektion indeholder hardware-relateret statusdisplays samt genvejsindstillinger. Understøtter autoopdatering af tid på startside. USB-adgang, Bluetooth og status for trådløs netværksforbindelse. Tryk på ikonet i området for at åbne interface genvejsindstillinger for hurtigt at hjælpe brugerne til at oprette forbindelse til Bluetooth-udstyr, justere skærmens lysstyrke samt højttaler-volumen.</p> |

Brugeren kan åbne genvejsmenuen via systemindstillingerne og genveje i øverste højre hjørne på startside, som vist nedenfor:



Brugeren kan justere volumen, lysstyrken og Bluetooth-indstillinger via menuen. De avancerede indstillinger er ikke en brugermenu, men løbebåndets driftsmenu som er beregnet til brug udelukkende for servicepersonale. (Denne manual ligger særskilt).

## Hovedfunktionsområder

Hovedfunktionsområdet inkluderer fire løbetræningsprogrammer. Nedenfor er en beskrivelse af programfunktionerne:


| Program     | Beskrivelse   |
|-------------|---|
| Quick start | Quick start gør det nemt og hurtigt for brugeren at starte løbebåndet og komme i igang med at løbe.   |
| Landscape   | Denne indstilling giver brugeren mulighed for at vælge et 'real world'-miljø til sin løbetur, så man 'kommer udenfor' i spændende løbeomgivelser.   |
| Target      | Indstillingen er beregnet til, at brugeren kan indstille sit personlige træningsmål i forhold til: løbetid, løbedistance og kalorieforbrænding. Programmet giver den enkelte bruger mulighed for at skræddersy sine træningsmål, alt efter behov og ønsker. |
| Train       | Denne indstilling tilbyder en bred variation af forskellige træningsmuligheder og passer godt til brugeren med specifikke løbeønsker, f.eks. fedtforbrænding eller udholdenhed.   |

\*Bemærk:  
Da løbebåndets software kontinuerligt opdateres, vil aktuel interface muligvis ikke svare helt til interface, som gennemgås i denne brugsanvisning. Følg venligst den aktuelle interface, da brugsanvisningen kun er til reference.




## Training

TRÆNINGSSINDSTILLINGER: Tilgå Training mode interface ved at klikke på Training-ikonet. Nedenstående træningsmuligheder vises i menuen:




I denne menu er der fire forudindstillede træningsprogrammer og brugerdefinerede programmer, og brugeren kan vælge et program alt efter individuelt ønske. De fire forudindstillede programmer bestemmer længden på løbeturen, og deler hele løbeprocessen i ti trin, hvor hastighed og stigning er defineret på forhånd på hvert enkelt trin, således at det bliver nemt for brugeren udelukkende at koncentrere sig om at løbe.

Hvis brugeren ikke er tilfreds med de fire forudbestemte træningsprogrammer, kan disse tilpasses. Brugeren kan tilpasse følgende på hvert trin: løbetid, stigning og hastighed, som vist nedenfor:





MÅLINDSTILLINGER: Tilgå Target-mode interface ved at klikke på Target-ikonet. Nedenstående træningsmuligheder vises i menuen:



Vælg det ønskede træningsprogram, og indstil dine ønskede målværdier. Du kan vælge mellem tre nedtællingsfunktioner:


| Type                  | Mulighed  | Beskrivelse   |
|-----------------------|---|---|
| Distance (Mileage)    | 2/4/6/8/mini maraton/<br>halvmaraton / maraton /<br>brugertilpasset | Indstil den distance, som du ønsker at gennemføre. Når løbeturen går i gang, vil distancen reduceres i takt med antal tilbagelagte km. Når du rammer 0, stopper løbeprogrammet. |
| Tid (Time)            | 15/30/45/60/90/120/150/<br>brugertilpassede minutter                | Indstil tiden, du ønsker at gennemføre din løbetur på. Når løbeturen går i gang, vil tiden gradvis reduceres. Når du rammer 0, stopper løbeprogrammet.                          |
| Forbrænding (Calorie) | 100/200/300/400/500/1000/<br>1500/brugertilpasset                   | Indstil målet for din ønskede kalorieforbrænding. Når løbeturen går i gang, vil antal kalorier gradvis reduceres. Når du rammer 0, stopper løbeprogrammet.                      |






## Landscape

AUTENTISKE MILJØER: Tilgå Landscape interface ved at klikke på Landscape-ikonet. Nedenstående træningsmuligheder vises i menuen:



Brugeren kan vælge det miljø, han/hun ønsker at løbe i. Hvis brugeren f.eks. vælger "Beach"-miljøet, vil løbeturen starte i et autentisk strandmiljø, som vist nedenfor:




Brugeren kan frit justere hastigheden via indstillingsområdet i skærmens højre side. De ændringer i hastighed, man foretager på skærmen, svarer til den hastighed, man løber med. Der er to måder at indstille, specificere og justere hastigheden på. Du kan indstille de tre specifikke hastigheder til 3/6/9/12, eller du kan bruge pil-op og pil-ned for at finjustere. Der justeres med 0.5-interval.




## Quick start

QUICK START: Tilgå Quick Start interface og start nedtællingsfunktionen ved at klikke på Quick start-ikonet, som illustreret nedenfor:





Interface er opdelt i tre.



| Område   | Beskrivelse  |
|--|--|
| <p>①</p> <p>Indstillinger for stigning</p>     | <p>Der er to måder at indstille stigningsgrad og stigningsområde på. Du kan indstille de fire specifikke stigninger på 3/6/9/12, eller du kan bruge piletasterne til justering i venstre side. Ét tryk svarer til 1 stigningsinterval.</p>   |
| <p>②</p> <p>Indstillinger for hastighed</p>    | <p>Der er to måder at indstille hastighed på. Du kan indstille de fire specifikke hastigheder på 3/6/9/12, eller du kan justere ved hjælp af piletasterne op og ned i højre side. Der justeres med 0.5-interval.</p>   |
| <p>③</p> <p>Løbedata-display og funktioner</p> | <p>Viser brugerens løbedata og indeholder flere interaktive features. Løbedata inkluderer: kalorier, skridt pr. minut, løbedistance, løbetid, pulsdato. Inkluderer: multimediale-features, Relax program (pause), Stop (stopper løbebåndet), skjul alle indstillinger SAMT nederste bjælke med data.</p> |

## Multimedia guide

Under træningen kan brugeren klikke på multimedia-knappen nederst i venstre hjørne, for at tilgå multimedielisten, og klikke på den ønskede app, som vist nedenfor:



1. Lokal musikafspilning: enheden er forbundet til et USB-drev, så hvis du har musik gemt på en USB-stick, kan du afspille musikken ved at klikke på lydfilerne på USB-drevet.
2. Lokal videoafspilning: enheden er forbundet til et USB-drev, så hvis du har gemt videoer på en USB-stick, kan du se dine videoer ved at klikke på filerne på USB-drevet.
3. Afspil lyd/video fra din mobilenhed
4. Brug "YouTube"-ikonet og find det, du ønsker at afspille.


### Mulighed 1: Del gemte billeder, videoer eller musik fra din mobilenhed:

#### iOS

- (1) Forbind løbebånd og mobilenhed til samme WiFi.
- (2) Download appen "MAXHUB Share" på din mobilenhed. Klik på ikonet "Screen Share" for at åbne appen på løbebåndet. Åbn appen på din mobilenhed og scan QR-koden eller tilgå koden fra løbebåndets skærm, for at skabe forbindelse til løbebåndet.
- (3) Når der er skabt forbindelse, skal du tillade adgang til billeder, videoer og musik på din telefon. Klik på audio/video i appen for at begynde afspilning, som automatisk blive delt til løbebåndet.

#### Android

- (1) Forbind løbebånd og mobilenhed til samme WiFi.
- (2) Klik på ikonet "Screen Share" for at åbne appen på løbebåndet. Download appen "Screen Share" på din mobilenhed ved at scanne QR-koden fra løbebåndets skærm. Se nedenfor:






(3) Åbn appen på din mobilenhed og scan QR-koden igen eller tilgå koden fra løbebåndets skærm, for at skabe forbindelse til løbebåndet.

(4) Når der er skabt forbindelse, skal du tillade adgang til billeder, videoer og musik på din telefon. Klik på audio/video i appen for at begynde afspilning, som automatisk blive delt til løbebåndet.

### Mulighed 2: Del skærmen på din mobilenhed:

(1) Åbn "Screen Share"-appen på løbebåndet.


(2) Åbn appen "MAXHUB Share" (iOS) eller "Screen Share" (Android) på din mobilenhed. Klik på "Mirroring" i enten "MAXHUB Share" (iOS) eller "Screen Share" (Android). Se billede til venstre:



(3) Klik på "Start" for at dele indhold fra din mobilenhed til løbebåndets skærm. Swipe denne side væk og åbn en medie/video-app på din mobilenhed og afspil. Skærmen vil blive delt til løbebåndet. **\*Bemærk: Nogle video-apps understøtter ikke denne funktion.**

Se billede nedenfor:

### iOS





### Android



### Mulighed 3: Del skærmen fra din mobilenhed (Gælder kun iOS):

- (1) Åbn "Screen Share"-appen på løbebåndet.
- (2) Tilgå kontrol-indstillinger på din mobilenhed.
- (3) Vælg "Screen Mirroring" - se billede nedenfor:
- (4) Vælg "Threadmill793" for at forbinde til løbebåndet. Herefter vil skærmen på din mobilenhed blive delt til skærmen på løbebåndet.
- (5) Gå ind i en streaming-tjeneste på din telefon, klik på et videoklip for at afspille, og klik herefter på "TV" eller andre mirror-ikoner over videoen. **\*Bemærk: Nogle video-apps understøtter ikke denne funktion.**






## Indstil og personliggør løbebåndet


### ● Upload billederne til løbebåndet


Opret en "USBAD"-mappe i USB-drevets rodmappe på din computer. Billederne, der ønskes uploadet, skal gemmes som PNG-format i mappen, og billederne skal navngives efter følgende anvisning:

1. Standby Screen Saver Page: SCREEN\_SAVER.png (Billedopløsning: 1920 × 1082)
2. Run Prepare Page: RUN\_PREPARE.png (Billedopløsning: 1920 × 1082)
3. Quick Run Page: RUN\_QUICK.png (Billedopløsning: 1280 × 720)
4. Training Mode Page: RUN\_TRAIN.png (Billedopløsning: 400 × 600)



Indsæt USB-stick og vent indtil uploadingsprocessen er færdig.  
Se nedenstående billede:






(Som illustreret ovenfor, vil systemet vise importeringen af dine billeder, ét for ét.)

EKSEMPEL PÅ BILLEDER (4 billeder i alt)



(Run Prepare Page) (eksempel 1)



(Quick run Page) (eksempe1 2)




(Training Mode Page) (eksempe1 3)




(Standby Screen Saver Page) (eksempel 4)

## ● Fjern billederne fra løbebåndet

”USBAD”-mappen på din USB-stick skal åbnes, hvorefter du skal udvælge et tilfældigt billede af dem, som er lagt på løbebåndet, og omdøbe billedets navn til ”CLOSEAD”. Derved slettes samtlige billeder. Se nedenfor:



Indsæt USB-stick og vent indtil uploadingsprocessen er færdig.



Kontroller, at alle billeder er blevet fjernet.


## Rengøring og vedligeholdelse

Dette løbebånd skal olieres manuelt. Friktionen mellem løbebånd og pladen, det kører på, er meget vigtig for løbebåndets funktion og skal derfor smøres regelmæssigt.

Når kontrolenheden i løbebåndet registrerer, at enten totaldistance eller totaltid har nået den forudindstillede værdi, vil en pop-up-boks komme til syne på skærmen og derved indikere, at det er tid for påfyldning af olie. Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden du fjerner dækslet.

Åben dækslet under den højre lodrette stolpe, og dryp langsomt lidt silikoneolie (som medfølger til maskinen) ned i hullet, imens maskinen kører ved helt langsom hastighed. (3 km/t). Fyld 15 ml op hver gang.

Tip: støvsug motoren mindst en gang om året.



### ADVARSEL!

Vær opmærksom på, at INGEN væsker kommer ind i maskinen eller i elektroniske dele, da dette kan beskadige maskinen.

Tag ledningen ud, inden du rengør eller vedligeholder maskinen. Hvis disse instruktioner ikke overholdes, bortfalder garantien automatisk.

Maskinen må ikke udsættes for høj fugtighed eller direkte sol.

## Rengøring

Almindelig rengøring vil øge løbebåndets driftslevetid.

Støv regelmæssigt løbebåndet af. Vær opmærksom på at rengøre de frie kanter på hver side af selve løbebåndet samt kanterne på stellet. Det forebygger støv og snavs under selve løbebåndet. Brug rene sko.

Løbebåndets overside kan rengøres med en hårdt opvredet klud, eventuelt tilsat lidt opvaskemiddel. Der må ikke komme vand ind i løbebåndets stel eller på undersiden af selve løbebåndet.

## Om løbebåndet


Løbebåndet er fremstillet af særlige materialer og har høj trækstyrke; løbeunderlaget har dobbelt-stødabsorbering og en slidstærk overflade.

## Justering af løbebånd

Alle løbebånd er justeret, inden de forlader fabrikken. De vil dog blive løsere efter længere tids brug. At løbebåndet bliver løsere dækkes ikke af garantien og hører som hovedregel ind under brugerens vedligeholdelse.

Stram løbebåndet: Tag unbraconøglen og træk stikket ud af stikkontakten. Brug unbraconøglen til at dreje bagerste højre og venstre justeringsskruer 1/4 omgang med uret. Stil dig på løbebåndet og mærk efter, om løbebåndet er stramt nok. Når det er tilpas stramt, bør det være muligt at løfte 5-6 cm i hver side. Sørg for at holde løbebåndet centreret. Tilslut nu strøm igen og lad løbebåndet køre et par minutter.

Gentag ovenstående, indtil løbebåndet er tilstrækkeligt strammet.



**Vigtigt!** Vær opmærksom på, at det ikke er bedre, jo strammere løbebåndet er, men at det er nødvendigt at justere det korrekt. Bliver løbebåndet for stramt justeret, vil det afkorte dets levetid.



## Justering af løbebåndet, hvis det trækker skævt




Efter at løbebåndet har været i brug i en periode, kan brugerne stadig opleve, at det trækker skævt. Årsagerne til dette fænomen kan være følgende:

- 1) Løbebåndet står ikke placeret jævnt og lige.
- 2) Brugerens fødder er ikke i midten af løbebåndet under træning.
- 3) Brugerens fødder bevæger sig med ujævnt tryk på løbebåndet.

## Sådan justeres løbebåndet, hvis det trækker skævt

Som regel vil løbebåndet justerer ind af sig selv, efter at have kørt nogle minutter. Men hvis løbebåndet fortsætter med at trække skævt, kan bolten for enden af løbebåndet justeres med en unbraconøgle, ved at dreje den i en halvcirkel. Hvis båndet trækker til venstre, justeres venstre bolt *med* uret eller højre bolt *mod* uret (**B**). Hvis båndet trækker mod højre, justeres modsat (**C**). Gentag proceduren, indtil løbebåndet ikke længere trækker skævt, men er centreret. (Siden af båndet skal være inden for det grønne mærke) (**D**). Skævheder på løbebåndet dækkes ikke af garantien og hører ind under brugerens egen vedligeholdelse.

**Bemærk:** Løbebåndet tager alvorligt skade, hvis det trækker skævt, så brugeren må finde årsagen og rette det i tide.





| Vedligehold af  | Konkret                                | Vigtigt | Vedligehold pålægges brugeren |           |                       | Vedligehold pålægges producenten |            | Hvad skal jeg gøre/bruge? |
|-----------------|--|---------|-------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|
|                 |  |         | Dagligt                       | Ugentligt | Månedligt             | Kvartalvis                       | Halvårligt |                           |
| Helhedsindtryk  | Rengøring af løbebånd                  | •       | Rengør                        |           |                       |                                  |            | Blød klud støvsuger       |
|                 |  |         |                               |           |                       |                                  |            |                           |
|                 | Kanter                                 |         | Rengør                        |           |                       |                                  |            | Blød klud støvsuger       |
|                 | Rengøring af betjeningspanel           |         | Rengør                        |           | Kontroller            |                                  |            | Blød klud støvsuger       |
|                 | Rengøring af håndtag                   |         | Rengør                        |           |                       |                                  |            | Blød klud                 |
|                 | Rengør under                           | •       |                               |           | Rengør                |                                  |            | Støvsuger                 |
|                 | Hoveddrammens skruer                   |         |                               |           | Kontroller            |                                  |            | Værktøj                   |
|                 | Sidder stikket rigtigt i kontakten     | •       | Kontroller                    |           |                       |                                  |            |                           |
| Betjeningspanel | Nødstop                                | •       | Kontroller                    |           |                       |                                  |            |                           |
|                 | Pulssensor                             |         |                               |           | Kontroller            |                                  |            |                           |
| Rullebånd       | Beskadiget bånd                        |         |                               |           | Kontroller            |                                  | Kontroller |                           |
|                 | For stramt/for løst?                   | •       | Kontroller                    |           |                       |                                  |            | Unbraconøgle              |
|                 | Skævt bånd                             | •       | Kontroller                    |           | Kontroller            |                                  | Kontroller | Unbraconøgle              |
| Løbebånd        | Skal båndet olieres?                   | •       |                               |           | Kontroller            |                                  |            |                           |
|                 | Er der furer eller revner?             |         |                               |           | Kontroller            |                                  |            |                           |
|                 | Stram skruen                           |         |                               |           | Kontroller            |                                  |            |                           |
| Motorrum        | Rengør                                 | •       |                               |           | Sluk og rengør        |                                  |            | Støvsuger                 |
|                 | Er der mere silikoneolie i beholderen? | •       |                               |           | Kontroller, genopfyld |                                  |            | Original olie             |
|                 | Revner i forhjul/valse                 |         |                               |           | Kontroller, rengør    |                                  | Kontroller | Støvsuger/ børste         |
|                 | Revner i motorrem                      |         |                               |           | Kontroller, rengør    |                                  | Kontroller | Støvsuger/ børste         |
| Hjul            | Ændret lyd                             |         |                               |           | Kontroller            |                                  | Kontroller |                           |

1. Drej motorremmen manuelt rundt, når du rengør remmen og løbebåndet.
2. Brug ALDRIG skurende rengøringsmidler eller desinfektionsmidler til at rengøre løbebåndet.
3. Brug en tør klud eller en støvsuger til at rengøre løbebåndet.
4. Der må aldrig komme vand ind i løbebåndets stel eller på undersiden af selve løbebåndet. Brug ikke en våd klud til rengøring.
5. De fleste driftsfejl på løbebånd forekommer på grund af manglende og forkert vedligeholdelse. Sørg for jævnligt at vedligeholde dit løbebånd.



Symbolet betyder, at produktet ikke bør smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men i stedet afleveres på en autoriseret affaldsplads, der er beregnet til formålet, eller til en forhandler med en sådan service. Kontakt din egen kommune, hvis du har brug for mere information.

## REKLAMATIONSRET

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer og arbejds løn. Ved henvendelse om service bør du oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

### Reklamationsretten dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
- Ved misvedligeholdelse – herunder gælder også mangel på rengøring af produktet
- Ved brand- og/eller vand- og fugtskader på produktet
- Ved transportskader, hvor produktet er transporteret uden korrekt emballage
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele
- Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installationen er sket som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet
- Batterier eller andre sliddele
- Udenfor følgende lande: Danmark, Norge, Sverige og Finland

### Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

### Ubegrundet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen ved at følge anvisningerne her i brugsanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen.

### Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udløjning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

## SERVICE

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt.

Anmeldelse af reklamation kan også ske på [witt.dk](http://witt.dk) under fanen 'Service'.

Forbehold for trykfejl.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder hvis anvisningerne ikke overholdes.