

witt

S P O R T

Witt Smart Run Pro



Bruksanvisning SE: 2-34

Innehållsförteckning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER.....	2
SÄKERHETSANVISNINGAR.....	3
LISTA ÖVER DELAR.....	5
ÖVERSIKT.....	6
INSTALLATIONSANVISNINGAR.....	7
SYSTEMINSTÄLLNINGAR OCH GENVÄGAR.....	13
HUVUDFUNKTIONSSOMRÅDEN.....	13
MULTIMEDIAGUIDE.....	20
STÄLLA IN OCH ANPASSA LÖPBANDET.....	25
LADDA UPP BILDERNA TILL LÖPBANDET.....	25
TA BORT BILDERNA FRÅN LÖPBANDET.....	28
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.....	30
UNDERHÅLLSSCHEMA FÖR LÖPBAND.....	33
REKLAMATIONSFRÅGOR OCH SERVICE.....	34

Tekniska specifikationer

1. **Ingångsspänning: 220 V ±15 % (50 Hz eller 60 Hz)**
2. **Motoreffekt: 3,0 hk (max. 8 hk)**
3. **Omgivningstemperatur: 0–40 °C**
4. **Hastighetsintervall: 1–20 (km/h)**
5. **Lutningsintervall: 0–16 %**
6. **Tidvisning: 00: 00: 00–99: 59: 59+ (minuter: sekunder)**
7. **Distansintervall: 0–999+ (kilometer)**

DENNA HANDBOK SKA LÄSAS NOGA FÖRE TRÄNING OCH SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK

Säkerhetsanvisningar

Läs följande varningar och säkerhetsanvisningar innan du använder löpbandet för att minska risken för brännskador, brand, elektriska stötar eller personskador.

1. Löpbandets maximala viktkapacitet är 180 kg för en person i taget.
2. Löpbandet lämpar sig endast för inomhusbruk.
3. Håll föremål, barn och husdjur borta från löpbandet för att undvika skador.
4. Placera och använd löpbandet på ett stabilt, torrt och jämnt underlag och var försiktig när du byter position och rör dig på det.
5. Håll löpbandet borta från vatten, fukt, värme och eld.
6. För att undvika elektriska stötar får man aldrig tappa eller föra in några föremål/objekt i någon av maskinens öppningar. För inte in fingrar eller andra kroppsdelar i maskinen.
7. Använd inte andra tillbehör till löpbandet än de som rekommenderas av tillverkaren. Tillbehör kan orsaka personskador.
8. KONTROLLERA ATT LÖPBANDET ÄR KORREKT ANSLUTET TILL JORD. Kontrollera alltid att strömkabeln inte är skadad och se till att stickkontakten är ordentligt ansluten innan du använder löpbandet. Kontrollera att nätspänningen är densamma som anges på strömkabeln.
9. Bär inte kläder som kan fastna i någon del av löpbandet. Använd lämpliga kläder.
10. Placera fötterna på sidokanterna innan du startar löpbandet. Starta aldrig löpbandet med en hög löphastighet och försök aldrig att hoppa upp på det!
11. Pulsmätares är inte ett medicinskt instrument eller medicinsk apparat och kan endast användas som vägledning. Flera faktorer, bland annat användarens rörelser, kan påverka sensorns noggrannhet.
12. Innan du börjar använda löpbandet bör du rådfråga din läkare för att avgöra om du har några fysiska eller hälsorelaterade tillstånd som kan utgöra en risk för din hälsa och säkerhet eller förhindra dig från att använda löpbandet på rätt sätt. Din läkares råd är avgörande om du tar läkemedel som påverkar din puls, ditt blodtryck eller din kolesterolnivå.
13. Välj den hastighet som passar din konditionsnivå.
14. Löpbandet bör aldrig lämnas utan uppsikt när stickkontakten är ansluten. Dra ut stickkontakten ur eluttaget när det inte används och innan du monterar eller tar bort delar.
15. Barn under 12 år får ALDRIG använda löpbandet. Håll husdjur och barn under 12 år borta från löpbandet.
16. För att undvika elektriska stötar får löpbandet aldrig användas vid åskväder.
17. Överbelasta inte löpbandet under en längre tid (maximalt 17 timmar). Överbelastningen kan skada motorn och maskinens skärm och kan minska löpbandets livslängd.

18. Vidrör aldrig rörliga delar.
19. Sluta använda löpbandet om du upplever obehag eller om något är fel på maskinen.
20. Var särskilt försiktig vid användning av löpbandet om du har långt hår. Det rekommenderas att sätta upp håret så att det inte kan fastna.
21. Om du upplever någon form av smärta, inklusive men inte begränsat till bröstsmärtor, illamående, yrsel eller andnöd, ska du omedelbart avbryta träningen och uppsöka läkarvård innan du fortsätter. Felaktig eller överdriven träning kan vara skadlig för hälsan.
22. Använd aldrig löpbandet om kabeln eller stickkontakten är skadad. Kontakta din lokala återförsäljare vid behov för byte eller reparation.
23. Löpbandet får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas och har fått korrekta instruktioner.
24. Även under uppsikt får barn aldrig använda löpbandet för lek!
25. Det är viktigt att löpbandet endast används inomhus i tillräckligt tempererade och torra utrymmen för att undvika statisk elektricitet. Var särskilt uppmärksam på vintern. Statisk elektricitet kan vara störande och till och med orsaka produktskada. Syntetiska fibrer och material kan också generera statisk elektricitet. Använd inte löpbandet om du bär kläder av syntetmaterial.


Tack för ditt val av Witt Smart Run Pro, som gör det roligt att ta en löprunda!

Vi hoppas att löpbandet kommer att ge dig många fina nya löpupplevelser.


Lista över delar


Nr	Namn	Antal
1	Huvudram	1
2	Elektronisk klocka	1
3	Hållare till elektronisk klocka	1
4	Handtag	1
5	Vertikala stolpar	2
6	Skruv M6*12	2
7	Skruv M6*16	4
8	Skruv M8*85	4
9	Skruv M10*30	11
10	Skevad spännbricka M6 (svart)	4
11	Skevad spännbricka M6	4
12	Skevad spännbricka M8	4
13	Skevad spännbricka M10	11
14	Plan spännbricka M6	4
15	Verktyg	1 sats
16	Olja	1

Översikt




Trådlös mobilladdning




1.  Trådlös laddning stöds endast av mobiltelefoner som uppfyller Qi-standarden.
2. Beroende på typen av mobiltelefon kan den trådlösa laddningssignalens placering skilja sig åt. I allmänhet rekommenderas det att placera telefonen i det nedre högra hörnet av laddningsområdet. Om laddningen misslyckas, vänd telefonen 180 grader eller placera den i det nedre vänstra hörnet.
3. Placera inte metallföremål i laddningsområdet eftersom trådlös laddning inte fungerar genom ledande magnetiska material som till exempel metall.
4. Skyddsfodral på mobiltelefonen kommer att minska effektiviteten hos den trådlösa laddningen. Om fodralet är tjockt eller tillverkat av metall kommer det inte gå att ladda. Om laddningen inte fungerar kan du prova att ta bort skalet och se om det hjälper.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra produktändringar och -förbättringar utan föregående meddelande.

Installationsanvisningar


1

Ta ut löpbandet ur förpackningen och placera det på golvet.

2

Ta bort de två M5-skruvorna från motorns främre kåpa och öppna kåpan i diagonal riktning.


3



1. Tryck på den vertikala stolpens ena sida så att locket glider ut (1).
2. Anslut datakabeln längst ned på stolpen till metallpaketet från den vänstra vertikala stolpen, dra genom hål A och hål C längst ned på den vänstra stolpen.
3. Sätt i den vertikala stolpen, sätt tillbaka de två M5-skruvorna (2), men dra inte åt dem ännu.

1) Lock vid den vertikala stolpen	1 st.
2) Toppskruv M10*30	4 st.
3) Spännbricka M10	4 st.


4



Montera anslutningsstycket (4) på vänster och höger stolpe och dra åt med skruvarna (1).
Dra sedan åt alla skruvarna från steg 3.
Observera: använd förlängningsstycket (c) för att dra åt skruvarna. Montera det på änden av insexnyckeln (b) för att öka vridmomentet.


1) Toppskruv M10*30	4 st.
2) Spännbricka M10	4 st.
3) Plan spännbricka M10	4 st.
4) Anslutningsstycke	1 st.

5



- Lossa skruven **(6)** och ta bort den nedre kåpan från hållaren till den elektroniska klockan **(3)**. Anslut den nedre delen **(8)** av strömledningen till den övre delen **(7)**.
- Placera hållaren med den elektroniska klockan på anslutningsstycket och lås fast den med skruvar **(1)**.
- Fäst nu den nedre kåpan **(3)** i hållaren till den elektroniska klockan med skruvar **(6)** och skevad spännbrickor **(5)** och plana spännbrickor **(4)**.


1) Skruv M10*30	3 st.
2) Skevad spännbricka M10	3 st.
3) Nedre delen av kåpan till hållaren till den elektroniska klockan	
4) Plan spännbricka $\text{\O}10 \times \text{\O}5,3 \times 1$	4 st.
5) Skevad spännbricka M5	4 st.
6) Skruv M5*16	4 st.
7) Övre delen av strömledningen	
8) Nedre delen av strömledningen	

6

1. Lyft det triangelformade beslaget **(4)** och sätt in gummibrickan **(3)** (den räfflade sidan ska vara vänd nedåt). Använd skruven **(1)** och fäst hållaren till den elektroniska klockan ordentligt. När du använder skruvar för att fästa hållaren till den elektroniska klockan ska du vara uppmärksam på justering av stödstativets nivellering.
2. Placera den mjuka spännbrickan **(8)** före skärmbeslaget **(7)** på det triangelformade beslaget **(7)** och använd sedan skruven **(5)** för att fästa skärmbeslaget. Placera skärmen på stativet.


1) Skruv M8*85	4 st.
2) Skevad spännbricka M8	8 st.
3) Gummibricka	2 st.
4) Triangelformat beslag	1 st.
5) Skruv M8*20	4 st.
6) Plan spännbricka M8	4 st.
7) Skärmbeslag	1 st.
8) Mjuk spännbricka	1 st.

7



1. Lossa stjärnskruven **(1)** på den elektroniska klockans bakstycke och sätt i USB-kabeln **(6)** och anslutningskabeln **(7)** till moderkortsadaptern i den elektroniska klockan.
2. Fäst LCD-skärmen på beslaget med skruvarna **(4)** och fäst bakstycket på den elektroniska klockan med skruven **(1)**.

1) Skruv M5*15	1 st.
2) Spännbricka M5	1 st.
3) Plan spännbricka Ø10*Ø5,3*1	1 st.
4) Skruv M6*15	4 st.
5) Spännbricka M6	4 st.
6) USB-kabel	1 st.
7) Anslutningskabel för moderkortsadapter	1 st.




När anslutningen av hela maskinen är klar kan hållaren med den elektroniska klockan återmonteras ihop med LCD-skärmens bakstycke och kåpan för vänster och höger stolpe. Slutligen fastgörs den främre kåpan på motorn med skruvarna **(1+3)**. Installationen av löpbandet är klar.

Systeminställningar och genvägar


Startsida

När du har startat löpbandet ska du först öppna startsidan. Startsidans gränssnitt är uppdelat i två interaktiva områden, så som visas nedan:



Namn	Beskrivning
<p>①</p> <p>Huvudfunktionsområden</p>	<p>I huvudfunktionsområdet visas alla löpträningsprogram i det aktuella löpbandet. Välj mellan olika program efter eget önskemål. Därefter ges en detaljerad översikt över varje program.</p>
<p>②</p> <p>Status och genvägar</p>	<p>Det här avsnittet innehåller hårdvarurelaterade statusvisningar och genvägsinställningar. Stöder automatisk uppdatering av tiden på startsidan. USB-åtkomst, Bluetooth och status för trådlös nätverksanslutning. Tryck på ikonerna i området för att öppna genvägsinställningarna för gränssnittet för att snabbt hjälpa användarna att ansluta till Bluetooth-utrustning, justera skärmens ljusstyrka och högtalarvolymen.</p>

Användaren kan öppna snabbmenyn via systeminställningarna och genvägarna i det övre högra hörnet på startsidan, vilket framgår nedan:



Användaren kan justera volymen, ljusstyrkan och Bluetooth-inställningarna via menyn. De avancerade inställningarna är inte en användarmeny utan löpbandets driftmeny, som är avsedd att endast användas av servicepersonal. (Denna handbok tillhandahålls separat).

Huvudfunktionsområden

Huvudfunktionsområdet omfattar fyra löpträningsprogram. Nedan följer en beskrivning av programfunktionerna:

Program	Beskrivning
Quick start	Quick start gör det enkelt för användaren att snabbt starta löpbandet och börja springa.
Landscape	Med den här inställningen kan användaren välja en "verklig" miljö för sin löpning, så att man "kommer ut" i spännande löpmiljöer.
Target	Inställningen är avsedd att göra det möjligt för användaren att ställa in sina personliga träningsmål för: löptid, löpdistans och kaloriförbränning. Programmet gör det möjligt för den enskilda användaren att skräddarsy sina träningsmål efter behov och önskemål.
Train	Den här inställningen erbjuder många olika träningsalternativ och passar bra för användare som har särskilda önskemål med sin löpning, till exempel fettförbränning eller uthållighet.


*Observera:

Eftersom löpbandets programvara uppdateras löpande kan det hända att det aktuella gränssnittet inte överensstämmer helt med det gränssnitt som illustreras i den här bruksanvisningen. Följ det aktuella gränssnittet, då bruksanvisningen endast är avsedd som referens.



Training


TRÄNINGSPÅSTÄLLNINGAR: Öppna gränssnittet för "Training" genom att klicka på Training-ikonen. Följande träningsalternativ visas på menyn:



I den här menyn finns fyra förinställda träningsprogram och användardefinierade program, och användaren kan välja ett program efter eget önskemål.


De fyra förinställda programmen bestämmer längden på löpturen och delar upp hela löpprocessen i tio steg, där hastigheten och stigningen definieras i förväg för varje steg, så att det blir lätt för användaren att bara behöva koncentrera sig på löpningen.

Om användaren inte är nöjd med de fyra förutbestämda träningsprogrammen går det att anpassa dem. Användaren kan anpassa följande i varje steg: löptid, stigning och hastighet, så som visas nedan:





MÅLINSTÄLLNINGAR: Öppna gränssnittet för "Target" genom att klicka på Target-ikonen. Följande träningsalternativ visas på menyn:




Välj önskat träningsprogram och ställ in önskade målvärden. Du kan välja mellan tre nedräkningslägen:

Typ	Möjlighet	Beskrivning
Distans (Mileage)	2/4/6/8/minimaratton/ halvmaraton / maraton / användarinställd	Ställ in den distans som du vill genomföra. När löpturen har inletts kommer distansen att minska i proportion till antalet tillryggalagda kilometer. När du når 0 avslutas löpprogrammet.
Tid (Time)	15/30/45/60/90/120/150/ användarinställda minuter	Ställ in den tid som du vill slutföra löpturen på. När löpturen har inletts kommer tiden gradvis att minska. När du når 0 avslutas löpprogrammet.
Förbränning (Calorie)	100/200/300/400/500/1000/ 1500/användaranpassad	Ställ in målet för din önskade kaloriförbränning. När löpturen har inletts kommer antalet kalorier gradvis att minska. När du når 0 avslutas löpprogrammet.




Landscape

AUTENTISKA MILJÖER: Öppna gränssnittet för "Landscape" genom att klicka på Landscape-ikonen. Följande träningsalternativ visas på menyn:



Användaren kan välja i vilken miljö han/hon vill springa i. Om användaren till exempel väljer "Beach"-miljön börjar löpturen i en autentisk strandmiljö, så som visas nedan:




Användaren kan fritt justera hastigheten via inställningsområdet på skärmens högra sida. De ändringar av hastigheten man gör på skärmen motsvarar den hastighet man springer med. Det finns två sätt att ställa in, specificera och justera hastigheten. Du kan ställa in de tre specifika hastigheterna på 3/6/9/12 eller så kan du använda uppåt- och nedåtpilarna för att finjustera. Det justeras med 0,5-intervall.




Quick start

QUICK START: Öppna gränssnittet för "Quick start" och starta nedräkningsfunktionen genom att klicka på Quick start-ikonen, enligt bilden nedan:





Gränssnittet är indelat i tre.



Område	Beskrivning
<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">Inställningar för stigning</p>	<p>Det finns två sätt att ställa in stigningsgraden och stigningsintervallet. Du kan ställa in de fyra specifika stigningarna på 3/6/9/12 eller så kan du använda piltangenterna på vänster sida för att justera. Ett tryck motsvarar 1 stigningsintervall.</p>
<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">Inställningar för hastighet</p>	<p>Det finns två sätt att ställa in hastighet. Du kan ställa in de fyra specifika hastigheterna 3/6/9/12 eller så kan du justera med upp- och nedpilarna på höger sida. Det justeras med 0,5-intervall.</p>
<p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">Löpdata-skärm och funktioner</p>	<p>Visar användarens löpdata och innehåller flera interaktiva funktioner. Löpdata innefattar: kalorier, steg per minut, löpdistan, löptid, pulsdatab. Inbegriper: multimediafunktioner, "Relax"-program (paus), "Stop" (stoppar löpbandet), dölj alla inställningar SAMT det nedre fältet med data.</p>

Multimediaguide

Under träningspasset kan användaren klicka på multimediaknappen i det nedre vänstra hörnet för att komma åt multimedialistan och klicka på önskad app så som visas nedan:



1. Lokal musikuppspelning: enheten är ansluten till en USB-drivenhet, så om du har musik lagrad på ett USB-minne kan du spela upp musiken genom att klicka på ljudfilerna på USB-drivenheten.
2. Lokal videouppspelning: enheten är ansluten till en USB-drivenhet, så om du har sparat videor på ett USB-minne kan du titta på dina videor genom att klicka på filerna på USB-drivenheten.
3. Spela upp ljud/video från din mobila enhet
4. Använd ”YouTube”-ikonen och hitta det du vill spela upp.

Möjlighet 1: Dela sparade foton, videor eller musik från din mobila enhet:


iOS

- (1) Anslut löpbandet och den mobila enheten till samma wifi-nätverk.
- (2) Ladda ner appen ”MAXHUB Share” till din mobila enhet. Klicka på ikonen ”Screen Share” för att öppna appen på löpbandet. Öppna appen på din mobila enhet och skanna QR-koden eller få åtkomst till koden från löpbandsskärmen för att ansluta till löpbandet.
- (3) När anslutningen är upprättad ska du tillåta åtkomst till foton, videor och musik på telefonen. Klicka på audio/video i appen för att starta uppspelning som automatiskt delas till löpbandet.

Android


- (1) Anslut löpbandet och den mobila enheten till samma wifi-nätverk.
- (2) Klicka på ikonen ”Screen Share” för att öppna appen på löpbandet. Ladda ner appen ”Screen Share” till din mobila enhet genom att skanna QR-koden från löpbandets skärm. Se nedan:





(3) Öppna appen på din mobila enhet och skanna QR-koden igen eller få åtkomst till koden från löpbandets skärm för att upprätta en anslutning till löpbandet.

(4) När anslutningen är upprättad ska du tillåta åtkomst till foton, videor och musik på telefonen. Klicka på audio/video i appen för att starta uppspelning som automatiskt delas till löpbandet.



Möjlighet 2: Dela skärmen på din mobila enhet:


(1) Öppna appen "Screen Share" på löpbandet.

(2) Öppna appen "MAXHUB Share" (iOS) eller "Screen Share" (Android) på din mobila enhet. Klicka på "Mirroring" i antingen "MAXHUB Share" (iOS) eller "Screen Share" (Android). Se bild till vänster:

(3) Klicka på "Start" för att dela innehåll från din mobila enhet till löpbandets skärm. Svep bort den här sidan och öppna en media-/videoapp på din mobila enhet och spela upp. Skärmen kommer att delas till löpbandet. ***Observera: Vissa videoappar stöder inte den här funktionen.**

Se bild nedan:

iOS




Android




Möjlighet 3: Dela skärmen från din mobila enhet (gäller endast iOS):

- (1) Öppna appen "Screen Share" på löpbandet.
- (2) Öppna kontrollinställningarna på din mobila enhet.
- (3) Välj "Screen Mirroring" – se bild nedan:
- (4) Välj "Threadmill793" för att ansluta till löpbandet. Därefter delas skärmen på din mobila enhet till skärmen på löpbandet.
- (5) Öppna en streamingtjänst på din telefon, klicka på ett videoklipp för att spela upp och klicka sedan på "TV" eller andra mirror-ikoner ovanför videon. ***Observera: Vissa videoappar stöder inte den här funktionen.**



Mirroring Guide

1. Enter the Control Center
2. Choose Screen Mirroring
3. Select Treadmill793




Ställa in och anpassa löpbandet


● Ladda upp bilderna till löpbandet


Skapa en mapp med namnet "USBAD" i USB-minnets rotkatalog på din dator. Bilderna som ska laddas upp måste sparas som PNG-format i mappen och bilderna måste namnges enligt följande instruktioner:

1. Standby Screen Saver Page: SCREEN_SAVER.png (Bildupplösning: 1920 × 1082)
2. Run Prepare Page: RUN_PREPARE.png (Bildupplösning: 1920 × 1082)
3. Quick Run Page: RUN_QUICK.png (Bildupplösning: 1280 × 720)
4. Training Mode Page: RUN_TRAIN.png (Bildupplösning: 400 × 600)



Sätt i USB-minnet och vänta tills uppladdningsprocessen är klar. Se bilden nedan:






(Som illustreras ovan visar systemet importen av dina bilder en i taget.)

EXEMPELBILDER (totalt 4 bilder)



(Run Prepare Page) (exempel 1)



(Quick Run Page) (exempel 2)




(Training Mode Page) (exempel 3)




(Standby Screen Saver Page) (exempel 4)

● Ta bort bilderna från löpbandet

Öppna mappen "USBAD" på ditt USB-minne. Välj sedan slumpmässigt en av bilderna som finns på löpbandet och döp om bildens namn till "CLOSEAD". Detta raderar alla bilder. Se nedan:



Sätt i USB-minnet och vänta tills uppladdningsprocessen är klar.



Kontrollera att alla bilder har tagits bort.


Rengöring och underhåll

Detta löpband måste smörjas manuellt. Friktionen mellan löpbandet och plattan som löpbandet löper på är mycket viktig för att löpbandet ska fungera och måste därför smörjas regelbundet.

När kontrollenheten i löpbandet registrerar att antingen den totala distansen eller den totala tiden har nått det förinställda värdet visas en dialogruta på skärmen som anger att det är dags att fylla på olja. Dra alltid ur stickkontakten innan du tar bort kåpan.

Öppna kåpan under den högra vertikala stolpen och droppa långsamt silikonolja (som medföljer maskinen) i hålet medan maskinen körs på mycket låg hastighet (3 km/h)). Fyll på 15 ml varje gång.

Tips: dammsug motorn minst en gång om året.



WARNING!

Var uppmärksam så att **INGEN** vätska kommer in i maskinen eller i elektroniska delar, eftersom det kan skada maskinen.

Dra ut stickkontakten ur eluttaget före rengöring eller underhåll av maskinen. Om dessa instruktioner inte följs upphör garantin automatiskt att gälla.

Maskinen får inte utsättas för hög luftfuktighet eller direkt sol.

Rengöring

Regelbunden rengöring förlänger löpbandets livslängd.

Damma av löpbandet regelbundet. Var noga med att rengöra de fria kanterna på vardera sidan av själva löpbandet och kanterna på ramen. Det förebygger damm och smuts under själva löpbandet. Använd rena skor.

Löpbandets ovansida kan rengöras med en hårt urvriden trasa, eventuellt med lite diskmedel. Låt inte vatten komma in i löpbandets ram eller undersidan av löpbandet.


Om löpbandet

Löpbandet är tillverkat av speciella material och har hög draghållfasthet. Löpunderlaget har dubbel stötdämpning och en slitstark yta.

Justering av löpband

Alla löpband justeras innan de lämnar fabriken. De kommer dock att bli lösare efter en längre tids användning. Det faktum att löpbandet blir lösare omfattas inte av garantin och ingår som regel i användarens underhåll.

Sträcka löpbandet: Ta fram insexnyckeln och dra ut stickkontakten ur eluttaget. Använd insexnyckeln till att vrida de bakre justerskruvarna på höger och vänster sida 1/4 varv medurs. Ställ dig på löpbandet och känn efter om löpbandet är tillräckligt sträckt. När det är tillräckligt sträckt bör det vara möjligt att lyfta det 5–6 cm på varje sida. Se till att hålla löpbandet centrerat. Anslut nu strömmen igen och låt löpbandet gå i några minuter. Upprepa ovanstående tills löpbandet är tillräckligt sträckt.



Viktigt! Var uppmärksam på att det inte är bättre ju hårdare man sträcker löpbandet, utan att det är viktigt att justera det korrekt. Om löpbandet justeras för stramt kommer det att förkorta dess livslängd.

Justering av löpbandet om det drar snett




När löpbandet har använts under en tid kan användarna uppleva att det drar snett. Anledningen till detta fenomen kan vara följande:

- 1) Löpbandet står inte plant och balanserat.
- 2) Användarens fötter är inte i mitten av löpbandet under träning.
- 3) Användarens fötter rör sig med ojämnt tryck på löpbandet.

Så justeras löpbandet om det drar snett:

Som regel kommer löpbandet att ha justerat sig efter att ha körts i några minuter. Men om löpbandet fortsätter att dra snett kan bulten i änden av löpbandet justeras med en insexnyckel genom att vrida den i en halvcirkel. Om remmen drar åt vänster justeras den vänstra bulten *medurs* eller den högra bulten *moturs* (B). Om bandet drar åt höger justeras motsatt sida (C). Upprepa proceduren tills löpbandet inte längre drar snett utan är centrerat. (Sidan på bandet ska vara innanför den gröna markeringen) (D). Sneddragnings av löpbandet omfattas inte av garantin och ingår i användarens eget underhåll.

Observera: Löpbandet kan skadas allvarligt om det drar snett och därför måste användaren hitta orsaken och åtgärda det i tid.



Underhåll av	Konkret	Viktigt	Underhåll åläggs användaren			Underhåll åläggs tillverkaren		Vad ska jag göra/använda?
			Varje dag	Varje vecka	Varje månad	Varje kvartal	Varje halvår	
Helhetsintryck	Rengöring av löpband	•	Rengör					Mjuk trasa dammsugare
	Kanter		Rengör					Mjuk trasa dammsugare
	Rengöring av kontrollpanelen		Rengör		Kontrollera			Mjuk trasa dammsugare
	Rengöring av handtag		Rengör					Mjuk trasa
	Rengör under	•			Rengör			Dammsugare
	Huvudramens skruvar				Kontrollera			Verktyg
	Sitter stickkontakten rätt i eluttaget	•	Kontrollera					
Kontrollpanel	Nödstopp	•	Kontrollera					
	Pulssensor				Kontrollera			
Rullband	Skadat band				Kontrollera		Kontrollera	
	För stramt/för löst?	•	Kontrollera					Insexnyckel
	Bandet drar snett	•	Kontrollera		Kontrollera		Kontrollera	Insexnyckel
Löpband	Behöver bandet smörjas?	•			Kontrollera			
	Finns det repor eller sprickor?				Kontrollera			
	Dra åt skruven				Kontrollera			
Motorrum	Rengör	•			Stäng av och rengör			Dammsugare
	Finns det mer silikonolja i behållaren?	•			Kontrollera, fyll på			Originalolja
	Sprickor i framhjul/vals				Kontrollera, rengör		Kontrollera	Dammsugare/borste
	Sprickor i motorremmen				Kontrollera, rengör		Kontrollera	Dammsugare/borste
Hjul	Ändrat ljud				Kontrollera		Kontrollera	

1. Vrid motorremmen manuellt vid rengöring av remmen och löpbandet.
2. Använd ALDRIG slipande rengöringsmedel eller desinfektionsmedel för att rengöra löpbandet.
3. Använd en torr trasa eller en dammsugare för att rengöra löpbandet.
4. Låt aldrig vatten komma in i löpbandets ram eller undersidan av löpbandet. Använd inte en våt trasa för rengöring.
5. De flesta driftfel på löpband inträffar på grund av bristande eller felaktigt underhåll. Underhåll löpbandet regelbundet.



Symbolen betyder att produkten inte bör kastas med vanligt hushållsavfall, utan i stället lämnas in på en auktoriserad återvinningscentral som är avsedd för detta ändamål eller till en återförsäljare med en sådan service. Kontakta din hemkommun om du vill få mer information.

REKLAMATIONSRÄTT

Din nya produkt omfattas av 3 års reklamationsrätt på fabriktions- och materialfel, gällande från det dokumenterade inköpsdatumet. Garantin omfattar material och arbetslön. Vid begäran om service ska du upplysa om produktens namn och serienummer. Dessa upplysningar finns på typskylten. Notera ev. dessa upplysningar här i bruksanvisningen, så du dem lätt tillgängliga. Det gör det lättare för servicemontören att hitta de korrekta reservdelarna.

Reklamationsrätten omfattar inte:

- Fel och skador som uppkommit på grund av fabriktions- och materialfel.
- Vid misskötsamt underhåll – däribland även gäller bristande rengöring av produkten
- Vid brand- och/eller vatten- och fuktskador på produkten.
- Om man använt reservdelar som inte är original
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte efterföljs
- Om inte installationen genomförts enligt anvisningarna
- Om inte auktoriserad fackman har installerat eller reparerat produkten
- Batterier eller andre förslitningsdelar
- Utanför följande länder: Danmark, Norge, Sverige och Finland

Transportskador

En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden, är detta uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. I de fall då kunden själv stått för transporten av produkten, påtar sig leverantören ingen förpliktelse i förbindelse med eventuella transportskador. Eventuella transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan levererats. Annars kommer kundens krav att avvisas.

Ogrundad service

Om produkten skickas in till service, och det visar sig att man hade kunnat avhjälpa felet själv genom att följa anvisningarna här i bruksanvisningen, faller det på kunden själv att betala för servicen.

Kommersiella inköp

Kommersiella inköp är sådana inköp av apparater, som inte ska användas i privata hushåll, men som används i kommersiella sammanhang eller liknande (restaurang, café, kantin etc.) eller används till uthyrning eller annan användning som omfattar flera användare. I förbindelse med kommersiella inköp frånfaller garantin eftersom denna produkt uteslutande är avsedd för vanliga hushåll.

SERVICE

För serviceförfrågan och reservdelar i Sverige kontaktas den butik, där produkten är inköpt. Anmälan om reklamation kan också ske på wittsverige.se under fliken 'Service'.

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personskador, om säkerhetsanvisningarna inte följs.

Garantin bortfaller om anvisningarna inte följs.

Med förbehåll för tryckfel.